

Untergrundvorbereitung:

Untergründe müssen dauerhaft, staubfrei, frei von Wachs, Fett und anderen Verunreinigungen, eben und rissfrei sowie trocken sein.

Trockenbauplatten:

Diese müssen im Stoßbereich wie auch im Bereich der Verschraubung abgespachtelt sein. Die Fläche muss vor Verklebung mit **Collano TG 311** grundiert werden.

Tapeten:

Grundsätzlich empfiehlt es sich die Tapeten zu entfernen. Sollte dies jedoch nicht möglich sein, prüfen Sie vor der Verklebung, ob die Tapeten vollflächig fest mit dem Untergrund verbunden sind. Vorhandene Farbanstriche müssen mittels Nagelwalze aufgeraut werden.

Putze:

Feinkörnige zementäre oder gipshaltige Putze müssen vor der Verklebung mit **Collano TG 311** grundiert werden. Grobkörnige oder auch unebene Putzuntergründe müssen zuvor mit einem Glättputz versehen werden, dieser muss ebenfalls vor der Verklebung mit **Collano TG 311** grundiert werden.

Die Verlegung:

Mit Hilfe einer Setzlatte oder einer Schlagschnur wird die Anlegelinie für die erste Reihe auf den Untergrund gezeichnet. Anschließend wird **Collano Korkkontaktkleber** mittels einer kurzfloorigen Lackwalze auf den Untergrund und, falls nicht werkseitig bereits beschichtet, auch auf die Fliesenrückseite aufgetragen.

Den Klebstoff ca. 15-30 Min ablüften zu lassen (bis der Klebstoff transparent ist) und anschließend die Fliesen entlang der Anlegelinie verlegen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Fliesen vollflächig kräftig andrücken.

Zum Schneiden der Platten verwenden Sie ein sogenanntes Cuttermesser (Bodenlegermesser). Ritzen Sie die Platten von oben her mit dem Messer ein und brechen Sie diese an der Schnittstelle. Der zu berücksichtigende Verschnitt beträgt ca. 3 %. Nach beendeter Verlegung ist die Wandfläche nach ca. 12 Stunden belastbar.

Nach Beendigung der Verlegearbeiten empfiehlt es sich (im Feuchtraum zwingend notwendig), die Wandfläche mit **Rigo Wandkorklack** zweimal mittels sauberer kurzflooriger Lackwalze zu lackieren (Verbrauch 100 ml/qm pro Anstrich).

Reinigung und Pflege:

Bei regelmäßiger korrekter Reinigung und Pflege der Wandfläche - entsprechend der Belastung - werden Sie viele Jahre Freude an diesem schönen und strapazierfähigen Wandbelag haben.

Als Reinigungszusatz empfehlen wir **NATURHAUS Universalreiniger** (ca. 1 Esslöffel auf 5 Liter Wasser). Zur Auffrischung Ihrer Wandfläche im Laufe der Jahre empfehlen wir Ihnen **Collano Parkettpflege** (geben Sie ca. 100 ml in 5 Liter Wasser).

Sorgen Sie besonders während der Heizperiode für ein ausgeglichenes Raumklima (50 % bis 60 % rel. Luftfeuchte bei ca 18° bis 20 °C).

Wir wünschen Ihnen lange Freude mit dem ZIRO-Wanddesign