

Verlege- und Pflegeanweisung für ZIRO WPC-Terrassendielen

ZIRO WPC-Terrassendielen erhalten Sie nur im beratenden Fachhandel. Ihr ZIRO-Fachhändler berät Sie gerne hinsichtlich Ihrer individuellen Verlegeverhältnisse.

ZIRO WPC-Terrassendielen sind innovative, moderne Outdoor-Bodenbeläge, die extrem witterungsbeständig sind. Bei Beachtung der nachfolgenden Anweisungen haben Sie viele Jahre Freude an Ihrem selbst verlegten Terrassen-Deck.

Beachten Sie vor der Verlegung

Verwenden Sie nur **ZIRO-Original-Zubehörteile**.

Legen Sie die Terrassendielen möglichst ca. 48 Stunden vor der Montage auf die zur Verlegung vorbereitete Fläche. Montieren Sie die Terrassendielen möglichst bei gemäßigten Temperaturen, keinesfalls bei Frost oder extremer Hitze.

Der Untergrund muss tragfähig und fest sein. Eine Verlegung auf Gras oder Erde ist nicht möglich. Um Unkrautwuchs zu verhindern, ist ggf. die Verlegung einer Anti-Wurzelfolie unter der Unterkonstruktion zu empfehlen.

Eine gute Luftzirkulation unter den Dielen muss gewährleistet sein. Vorteilhaft ist ein leichtes Gefälle des Verlegeuntergrunds. Der Abstand zwischen Dielen und Untergrund sollte in der ganzen Fläche in Höhe der Unterkonstruktionslatte gewährleistet sein. Eingedrungene Blätter, Blütenstaub und sonstige Verunreinigungen sollten regelmäßig abgesaugt werden.

Achten Sie auf den ausreichenden Dehnungsabstand zwischen den Terrassendielen an der Längs- und Stirnseite und zu allen festen Bauteilen, wie Mauern oder Umzäunungen.

Die Oberflächen der Dielen können farblich variieren. Dies ergibt ein natürliches Erscheinungsbild und ist insbesondere kein Reklamationsgrund.

Die Verlegung

Legen Sie die **ZIRO-Unterkonstruktionslatte** im Abstand von max. 40 cm (Lattenmitte zu Lattenmitte) quer zur beabsichtigten Verlegerichtung des Bodens aus. Legen Sie die Unterkonstruktion lose auf den Verlegeuntergrund mit der geriffelten Seite nach unten.

Die Unterkonstruktion sollte am Stirnstoß die nächste Latte um mindestens 10 cm überlappen.

Der Abstand zu allen festen Bauteilen zur Unterkonstruktion oder zu den Terrassendielen muss überall mindestens 30 mm betragen. Der Abstand zwischen den Terrassendielen wird durch den Befestigungsclip definiert. Der Abstand am stirnseitigen Stoß der Terrassendiele muss mindestens 3 mm pro laufender Meter verlegter Terrassendiele betragen (z.B. bei Dielenlänge 4,50 m mindestens 13,5 mm). Die Terrassendielen dürfen nicht mehr als 50 mm über die letzte Unterkonstruktionsleiste hinaus ragen.

Vor der Verschraubung des Montageclips sollten Sie mit einem 2,5 mm Bohrer vorbohren, um Risse und Brüche der Unterkonstruktionsleiste zu vermeiden.

Als perfekten Rundum-Abschluss empfiehlt sich die Verwendung des ZIRO-Eckprofils. Dies gilt insbesondere für den stirnseitigen, zur Umgebung offenen Abschluss bei den Dielen mit Hohlkammerprofil.

Reinigung und Pflege

Die Dielen werden einfach mit einer Bürste und ggf. einem Hochdruckreiniger gereinigt (Hochdruckreinigerdüse bitte nicht näher als 30 cm zur Oberfläche).

Bei starker Verschmutzung kann eine handelsübliche Neutralseife verwendet werden. Achten Sie bitte darauf, dass Sie keine aggressiven und/oder kunststofflöslichen Reinigungsmittel verwenden.

Garantie

Die Produktgarantie bezieht sich nur auf evtl. Produktionsfehler. Prüfen Sie deshalb die Dielen vor der Verlegung sorgfältig. Nach erfolgter Verlegung können keine sichtbaren Produktionsfehler geltend gemacht werden. Bei falscher Verlegung oder unsachgemäßem Gebrauch des Materials ist eine Reklamation ausgeschlossen.

ZIRO
Die Welt der Böden